

SLIP FREE

Sykkel grep

Gummigrep holder for styret sikrer at enheten holder seg på plass

Installasjonsveiledning


Følg stegene under



1 Skru ut skruene med medfølgende umbrako nøkkel



2 Juster enheten til styret og skru skruene tilbake



3 Sett fast festet til enheten og dra opp for å låse



4 Juster festet i korrekt vinkel



5 Du kan benytte strikkene for ekstra sikkerhet



6 Du er nå klar for å bruke festet

SLIP FREE

Bike Grip

Rubber grip holder for the handlebar provides an exceptional slip free and secure hold for your devices.

Installation Instruction

follow the steps provided below.



1 Unscrew the nails with provided alan key.



2 Adjust the body to the handle & screw the nail back to place.



3 Insert the mount to the body and pull up to lock.



4 Adjust the mount in any angle.



5 You may use the rubber band for extra security.



6 You are now ready to use the mount.

Easy One Touch Bike Mount

ONETOUCH

Mounting System

Easy to use with one touch operating system. With just one finger motion, the device can be mounted and removed with ease.

Specifications

Suitable width of device: 2"-3"
Operating temperature: -4°F - 176°F
Package includes:
one touch device mount, rubber grip holder, band strap, hexagon driver.

Caution

Do not disassemble the product. It may cause defects.

Features

Easy one touch mounting system. Lock and release the device with just a push of a finger. Holds up to 3" wide mobile device. The slip-resistant rubber grip fits motorcycle and bicycle handle bars: 1 1/4" and smaller. Fully adjustable with 360° rotation for quick portrait and landscape view. Band strap included for additional security.



One Touch Instruction



Åpne
Åpne låsemekanismen
Press knappene på siden for å åpne

Plassere en telefon
Plasser en telefon ved å presse den på plass

Fjerning av telefon
Press sideknappene for å åpne låsemekanismen

Rotér den nederste knappen for å justere brakett posisjonen

Sett inn braketten inn i holderen og press opp

Rotér festet for å justere innsynsvinkelen

Justering av vinkel

Justering av telefonholderen



Justering / Montering

One Touch Instruction



OPEN
OPENING THE MOUNT
Press the side buttons to open the mount

MOUNTING A DEVICE
Mount the device by simply pushing the device with a finger

REMOVING A DEVICE
Press the side buttons to release the lock

Rotate the bottom knob to adjust the bracket position

Insert the one touch mount into the rubber grip holder and pull up to lock

Rotate the mount to adjust the viewing angle

ADJUSTING BRACKET POSITION

ASSEMBLING THE MOUNT

ADJUSTING THE VIEWING ANGLE



Adjustment / Assembly Instruction

Universal Bike Mount Fits Most Smartphones.

Including:








SLIP FREE

Cykelgrepp

Gummigrepp på styret säkerställer att enheten håller sig på plats

Installationsinstruktion

Följ stegen under

-  Skruva av skruvarna med medföljande insexnyckel
-  Justera fästet på styret och skruva åt skruvarna
-  Sätt fast hållaren på fästet och dra uppåt för att låsa
-  Justera fästet i korrekt vinkel
-  Du kan använda gummibandet för extra säkerhet
-  Du är nu redo att använda hållaren







SLIP FREE

Cykelgreb

Gummihåndtag på styret sikrer, at enheden forbliver på plads

Installationsvejledning

Følg nedenstående trin

-  Skru skruerner ud med den medfølgende unbrakonøgle
-  Juster enheden til styret og skru skruerne tilbage på plads
-  Sæt holderen fast på enheden og træk op for at låse
-  Juster holderen til korrekt vinkel
-  Du kan bruge gummibåndet for ekstra sikkerhed
-  Du er nu klar til at bruge holderen

SLIP FREE

Telineen asennus ja lisäkiinnitys kuminauhalla


Kuminen kiinnitysmekanismi varmistaa, että teline pysyy hyvin paikallaan ja on turvallinen.

Asennusohje


Seuraa alla olevaa ohjeistusta

-  Irrota ruuvi varovaisesti mukana toimitetulla työkaluavaimella
-  Sovita teline ohjaustankoon ja kiinnitä sekä kiristä ruuvi
-  Kiinnitä kotelo-osa telineeseen ja vedä ylöspäin niin se lukittuu paikalleen
-  Säädä kiinnitys niin, että saat parhaan katselukulman
-  Voit käyttää kuminauhaa lisäkiinnityksenä varmistaaksesi puhelimen pysyminen telineessä
-  Voit nyt aloittaa telineen käyttämisen

One Touch Instruction

- 
- Öppna**
Öppna låsmekanismen
Tryck på sidoknapparna för att öppna hållaren
- Placera din mobil**
Placera mobilen genom att trycka dit den
- Ta bort mobilen**
Tryck på sidoknapparna för att öppna låsmekanismen
- Justering / Montering**
- Rotera den nedersta knappen för att justera fästets position
Justera fästets position
- Sätt in fästet i hållaren och tryck uppåt
Montering av mobilhållaren
- Sätt på fästet i hållaren och tryck uppåt
Montering av telefonhållaren

One Touch Instruction

- 
- ÅBEN**
ÅBEN LÅSEMEKANISMEN
Tryk på sideknapperne på siden for at åbne holderen
- MONTERING AF ENHEDEN**
Monter enheden ved blot at skubbe enheden med en finger
- FJERN EN ENHED**
Tryk på sideknapperne for at frigøre låsen
- Justering / monteringsvejledning**
- Drej bundknappen for at justere beslagets position
Justering af beslagenes position
- Indsæt beslaget i holderen og skub op
MONTERING AF HOLDEREN
- Drej holderen for at justere synsvinklen
JUSTERING AF VINKLEN

One Touch Instruction

- 
- ÅVAAMINEN**
Lukitusmekanismiin avaaminen
Paina sivunäppäimiä avaaksesi kiinnityksen
- PUHELIMEN ASETTAMINEN**
Sijoita puhelin paikalleen koteloon painamalla varovaisesti
- PUHELIMEN IRROTTAMINEN**
Paina sivunäppäimiä vapauttaaksesi kiinnityksen
- Asennusohje**
- Käännä alinta nuppia muuttaaksesi kotelo-osan paikkaa
SÄÄDÄ KOTELO-OSAN PAIKKA
- Työnnä kotelo-osa kumiseen telineosaan ja vedä ylös niin, että se lukittuu paikalleensa
PUHELINTELINEEN ASENNUS
- Käännä kotelo-osaa muuttaaksesi katselukulmaa
KATSELUKULMAN SÄÄTÖ